

CÓMO INSTALAR UNA CERRADURA DE POMO

1 TRAZO Y PERFORACIONES

Presenta la plantilla sobre el lado de la puerta, arque el centro de la cerradura sea de 60mm o 70mm.

Perfore un diámetro de 54mm, y otro de 25mm a través de la puerta.

Haga un calado de 57x25x3mm.

2 REMUEVA LA PERILLA INTERIOR

Use la herramienta adecuada para liberar el seguro de la perilla.

3 INSTALACIÓN DEL CUERPO

Gire la roseta exterior haciendo que el cuello de la cerradura quede simétrico a la puerta. Alinee la barra del pestillo con el cuerpo.

Manten el pestillo y sujétalo con los tornillos.

4 INSTALE LA PERILLA INTERIOR

Ajuste la placa de montaje con los tornillos.

Ajuste la roseta interior con la herramienta.

Ensamble la perilla interior en el cuerpo de la cerradura hasta que embone haciendo alto en la ranura.

5 INSTALE LA CONTRA PLACA

Instale la contraplaca y alínela con la base.

Ajuste la contraplaca con los tornillos.

ENTRADA DE LLAVE AJUSTABLE EN PERILLA

INCORRECTO

CORRECTO

Gira la perilla a la derecha para alinear la entrada de la llave, inserte la llave y guírela a la izquierda 45 grados.

Use la herramienta para aflojar la perilla, después gírela 150 grados e instale de nuevo.



PLANTILLA DE INSTALACIÓN

Haga una perforación en la cara de la puerta.

Para cerraduras de Pomo y cerrojo 23mm (15/16")

Para cerradura tubular 25mm (1")

Ajuste en el canto de la puerta

Distancia lateral 60mm (2 3/8")

Distancia lateral 70mm (2 3/4")

50mm 2" 45mm 1-3/4" 40mm 1-9/16" 35mm 1-3/8"

Perforación de 54mm (2 1/8")